

## Lage drempel bij PVC buiten deuren

Standaard worden de deuren (voor deur, achter deur) zonder drempel, wel met borstel afdichting van onder uitgevoerd. Bij renovatie is het vaak zo dat de vloer / arduin onder de voor deur oneffen is of loopt schuin. Een lage drempel is in dit geval beste oplossing en kan zonder meerprijs bekomen worden.

Een deur met lage (2 cm) drempel veel beter presteert wat winddichtheid en isolatie betreft, is ook ideale oplossing als de vloer onder de deur niet effen is.

Enige nadeel: obstakel op de vloer.

Bij nieuwbouw (passieve of laag-energie woningen) worden lage drempels standaard geplaatst anders zou het huis afgekeurd worden wegens niet conform met voorschriften.

Catalogoog pagina's van deursystemen met lage drempel kunnen doorgestuurd worden.

Lage drempel moet op voorhand meegedeeld worden.

Ander oplossing (minder efficient) is automatische tochtlat die kan tegen meerprijs 50E + BTW bekomen worden – automatische tochtlat moet ook op voorhand meegedeeld worden.

